

ET10-mittari



1. Näyttö

2. Häilytyksen merkkivalo

***Huom!** Jos häilytyksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, laitteessa on vika. Ota silloin yhteyttä Kemin Energiaan ja Veteen p. 020 366 040

3. Kytkentälaitteen painikkeen merkkivalo

- *Vihreä valo palaa: sähköt päällä
- *Vihreä valo ei pala: sähköt katkaistu
- *Vihreä valo vilkkuu: sähköt voi kytkeä päälle painikkeesta

4. Kytkentälaitteen painike

Kulutuksen seuraaminen ja sähköjen katkaiseminen

Voit seurata kulutustasi mittarin näytöltä. Kokonaisenergielukema ja testinäyttö vaihtelevat näytöllä automaattisesti.

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päälle kytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Huom! sähkötoiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!