

## E120LiME kausisähkö



1. Hälytyksen merkkivalo
2. Näyttö
3. Näytön selauspainike

**Huom! Jos hälytyksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, laitteessa on vika. Ota silloin yhteyttä Kemin Energiaan ja Veteen p. 020 366 040**

### Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtelee näytöllä automaattisesti 5 tai 20 sekunnin välein. Tarvittaessa lukemia voi myös selata näytön selauspainikkeella. Jos käytät selauspainiketta, näyttö palaa itsestään perustilaansa n. 1 minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta. Perustilan saa palautettua myös painamalla selauspainiketta yhtäjaksoisesti yli 15 sekunnin ajan.

### Kausiirto:

05: Talvipäiväenergialukema

06: Muun ajan energialukema

